

# IC 脱机式消费机(CM20、50、60) 与 3.5 消费软件连接

<u> </u> ,	查看电脑的 IP 地址	1
	1、方法一	1
	2、方法二	2
二,	修改消费机 IP	4
三、	消费机 IP 修改完成后,添加消费机至软件。	5
附		8

目录



## 一、查看电脑的 IP 地址

1、方法一

电脑右下角电脑小电脑图标



右键点击



#### 选择"打开网络共享中心",





含规				
连接		网络连接详细信息(D): 属性	值	-
IPv4 连接: IPv6 连接: 媒体状态:	Internet 无 Internet 访问权限 已启用	连接特定的 DNS 后缀 描述 物理地址	Realtek PCIe GBE Family Contr 60-A4-4C-B4-C3-18	c
持续时间: 注意	01:27:42 100.0 Mbps	IPv4 地址	192. 168. 135. 26	
〔详细信息 (8)〕 活动		获得租约的时间 租约过期的时间 IPv4 默认网关 IPv4 DHCP 服务器 IPv4 DNS 服务器	2018年11月 08日 08:53:46 2018年11月 09日 08:53:46 192.168.135.1 192.168.135.1 114.114.114.114	
已发送 —	— 🖳 — 已接收	IPv4 WINS 服务器	8.8.8.8	
字节: 9,056,-	442   23, 490, 528	连接-本地 IPv6 地址 IPv6 默认网关	₩ fe80::6970:7688:ddb:b27f%12	
- 🧐 属性 (P) 🦳 🔮 禁用 (	D) 诊断(G)		m +	

点击"本地连接","详细信息",查看"IPv4 地址",

由此可知,本机 IPv4 地址为 192.168.135.26,子网掩码为 255.255.255.0, 网关为 192.168.135.1。

### 2、方法二

🔗 强力卸载电脑上的软件		🖬 运行					X
QQ浏览器	Chocolate					77	
Microsoft Office Excel 2007	文档	_					
O ZKEpos消费管理系统	图片		Windows 将根据	忽所输入的名	称,为您打开	相应的程序、	
图 ZKAccess3.5门禁管理系统	<ul><li> 百次 </li></ul>	-	文件夹、文档或 Ir	iternet 资源。			
Microsoft Office Word 2007	) 新双。 计管机		7.				
OrderMS.exe	219700 	打开(0);	cmd				
考勤管理系统标准版	设备和打印机	-					
PQ用翻 😽	默认程序		🧊 使用管理权限	创建此仕务。			
美國看看	帮助和支持						
<b>G</b> Foxmail	运行		-				
ID消费系统后台服务			-		Dow/	Autor A	
▶ 所有程序			(朔辺		耿消	测觉(B)	
搜索程序和文件	关机						2

点击电脑的"开始菜单"——"运行"



在弹出的程序框中输入 cmd,点击确定。

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

无线局域网适配器 本地连接*	10:	
媒体状态	.....:媒体已断开连接 .....:	
无线局域网适配器 本地连接*	13:	
媒体状态 连接特定的 DNS 后缀	:媒体已断开连接 	
以太网适配器 以太网:		
连接特定的 DNS 后缀 本地链接 IPv6 地址 IPv4 地址 子网掩码 默认网关	: : fe80::3816:1671:96d8:7f4c%16 : 192.168.135.90 : 255.255.255.0 : 192.168.135.1	
以太网适配器 蓝牙网络连接:		
媒体状态	:媒体已断开连接 	

此时会弹出一个运行框,如下图。在闪动光标处输入"ipconfig",此时可以 看到本机 IPv4 地址为 192.168.135.90,子网掩码为 255.255.255.0, 网关 为 192.168.135.1。



二、修改消费机 IP

将消费机的 IP 更改为与电脑在同一个网段,且与其他 IP 设备不冲突的地址。

进入消费机设备菜单:通讯设置——网络设置——IP 地址。

例如上述得到电脑的IP 是 192.168.135.26 那么消费机的IP 地址也需要 设置成192.168.135.X (X 的有效范围是 1 到 254)。



可以看到,消费机设置的 IP 为 192.168.135.222。



三、消费机 IP 修改完成后,添加消费机至软件。

#### 设备登记

打开消费软件,点击软件菜单:设备管理——设备登记



![](_page_6_Picture_0.jpeg)

![](_page_6_Figure_2.jpeg)

或者在软件的导航界面,点击设备登记

![](_page_6_Picture_4.jpeg)

![](_page_7_Picture_0.jpeg)

## 在弹出的设备登记窗口,按要求填写信息

![](_page_7_Figure_3.jpeg)

#### 点击"联机测试",检查是否连接成功。

![](_page_8_Picture_0.jpeg)

附

若测试连接提示联接失败

机号	[ ]}	当费软件		1号窗口	
通讯速率				ICP/IP联机	•
IP地址	192. 168. 1	<u></u> 🕅	接失败。		*
所属餐厅	铜矿食堂	-		-	
设备用途	☞ 消费机		确定		
备注				<i>.</i>	- 16

#### 解决:

检测 IP, 是否能够通畅 (ping 设备的 IP 地址)

1、能 Ping 通图片:

![](_page_8_Picture_8.jpeg)

![](_page_9_Picture_0.jpeg)

如果能 ping 通,但设备仍然连接不上,就考虑一下: ①IP 是否被占用,该网段下是否有其他设备占用此 IP (建议换 IP 尝试);

②消费机是否设置了通讯密码(消费机菜单:设置一通讯设置一连接密码,0就 是没有密码的意思;若有密码需要把密码填入到软件登记界面)。

2、Ping 不通图片:

![](_page_9_Picture_5.jpeg)

如果 ping 不通需要检查一下:

网线是否损坏

网口是否松动或锈迹

若按上述操作步骤仍连接不了消费机,请将机器重启或恢复出厂设置(消费机只 会恢复默认通讯地址,对于消费机内的数据是不会造成丢失的,请放心!),或者 用网线直接连接消费机尝试登记(即网线的一端接电脑网口,另一端接消费机设 备的网口)。

重复上述步骤,再次尝试登记设备。